

HORREN

Product	Type	Bestelmaat t.o.v. dagmaat (mm)		Ook meten
		IDD	ODD	
Inzethor	SP 1/5	B= -7 / H= -7		
	SP 1/43	B= -4 / H= -4		
	SP 1/60	B= -7 / H= +11		
	SP 1/70	B= -11 / H= -11		
	SP 1/90 bij schuin kozijn	B+H= dagmaat		
	SP 1/92 bij 15° schuin kozijn	B= +4 / H= +4		
	SP 1/93 bij 25° schuin kozijn	B= +14 / H= +14		
	SP 2/1		B= +28 / H= +31	de X-maat (zie technische tekening)
	SP 2/17 TP		B= +16 / H= +16	de X-maat (zie technische tekening)
	Basic A bij schuin kozijn	B= -3 / H= -3		
	Basic A bij recht kozijn	B= -6 / H= -3		
	Basic A bij houten kozijn	B= -6 / H= -14		
	Basic B	B= -2 / H= -6		
Basic C	B= -2 / H= -4			
Rolhor	RO 4/1	B= -2 / H= -2	B= +89 / H= +112	
	RO 4/2	B= -2 / H= -2	B= +89 / H= +91	
	RO 4/3	B= -8 / H= -4		
	RO 4/7		B= +89 / H= +73	
	RO 5/2	B= -2 / H= -2	B= +64 / H= +74	
	RO 5/11	B= -2 / H= -2	B= +64 / H= +70	
	Rolhor Basic	B= -2 / H= -2	B= +70 / H= +92	
Draai- deur	DT 3/1		B= +32 / H= +32	
	DT 3/6	B= -2 / H= -2	B= +76 / H= +38	
Pendel- deur	PT 2/1	B= -2 / H= -2	B= +39 / H= +39	
	PT 2/2	B= -2 / H= -2	B= +39 / H= +19	
Schuifhor	ST 3/1		B= +40 / H= +64	minimale railengte = 2x opening, +10 mm
	ST 3/21		B= +40 / H= +62	minimale railengte = 2x opening, +10 mm de W-maat (zie technische tekening)